

EVOBIKE

Manuell 3-i-1-funktionstrailer Sandhamn



WARNING:

Läs denna bruksanvisning noggrant innan montering och användning. Om du inte följer anvisningarna i denna bruksanvisning kan det orsaka skador eller personskador.

Alla bilder ovan är endast för referens, vänligen se den faktiska produktbilden.

Changzhou EasyLife Products Co. Ltd. - Nr 118, XinYuan 4 Road, LongHuTang ind zone, Changzhou City, JiangSu-provinsen, Kina.

Modell: Sandhamnmedbarnvagnkit



Innan du börjar montera, kontrollera innehållet i kartongen:

- ◆ 1 x hopfälld släpvagn
- ◆ 1 x 7" svängbart framhjulset
- ◆ 2 x 18" bakhjul
- ◆ 1 x dragkrok
- ◆ 1 x styre
- ◆ 2 x M4-skravar
- ◆ 2 x stötfångarsats
- ◆ 1 x flagga

Modell: Sandhamnmedjoggerset



Innan du börjar montera, kontrollera innehållet i kartongen:

- ◆ 1 x hopfälld släpvagn
- ◆ 1 x 7" svängbart framhjulset
- ◆ 2 x 18" bakhjul
- ◆ 1 x dragkrok
- ◆ 1 x styre
- ◆ 2 x M4-skravar
- ◆ 2 x stötfångarsats
- ◆ 1 x 16-tums joggersats
- ◆ 1 x fjäderstiftbult
- ◆ 1 x flagga

- **Montering och demontering av släpvagn**
(alla funktioner eftersom den fungerar som släpvagn, barnvagn och joggingvagn)



Steg 1:
När du börjar montera trailern ska du först montera styret på ramen. Fäst det med sexkantskruvarna.

Steg 2:
Fällmekanismen finns inuti den bakre fickan. Öppna först den bakre fickan och dra sedan det bakre röret bakåt.



Steg 3:
Lås spännena på båda sidor, den blå spaken fixeras och sätts automatiskt på plats.



Steg 4:

Lossa parkeringsbromsen. Håll mjukknappen intryckt och sätt in hjulaxeln i uttaget. Axeln låses automatiskt. Kontrollera att hjulet sitter ordentligt fast. För att ta bort: tryck på softknappen igen och dra ut hjulet ur axeln.



Steg 6:

När du använder den som barnvagn: sätt in framhjulet (7 tum) i fästet. **Varning: se alltid till att barnvagnshjulet är ordentligt och helt fastsatt och låst!**

Steg 7:

Tryck på riktningsknappen för att låsa i en fast riktning. Släpp den igen för att återställa alla riktningar.



Steg 9

När du använder den som cykelkärra: tryck på den blå knappen för att ta bort framhjulet. Förvara framhjulet på en av stötfångarna eller lägg undan det.

Observera:

Tryck på orienteringsknappen för att låsa framhjulet så att det inte svänger när du står stilla. Tryck på den blå runda knappen på undersidan för att låsa upp det.



Steg 5:

Montera plastvingarna och skjut dem från framsidan till änden (på båda sidor). Sätt i dragstängen och skjut den inåt till dess att det främre hålet hamnar i linje med hålet i vingen. Sätt sedan in säkerhetsnålen genom hålet i vingen.



Steg 8

Släpp låspinnen och skjut dragstängen bakåt och lås den när den är i läge (barnvagnsläge).



Steg 10:

Trampa på pedalen för att aktivera parkeringsbromsen. Lossa den igen innan du börjar gå eller cykla.

Obs

Kontrollera att bromsen fungerar som den ska när du använder den.



Steg 11:

Styret har 8 lägen för att skapa en bekväm höjd från 78 cm till 115 cm och uppfyller de flesta människors användningskrav.

Obs!

När trailern används som barnvagn ska du alltid använda handledsremmen för säkerhets skull.

När den används som släpvagn ska handtaget alltid hållas hopfällt.

Det är mycket viktigt att fälla handtaget till läget påtilldendrag(stången).

ovanför takets överkant. Detta säkerställer att OBS! Kontrollera noggrant att säkerhetsbältet inte

passagerarens huvudutrymme är minst 50 mm vid en vältningsolycka med släpvagnen.



Steg 14:

När barnet sitter i släpvagnen ska 5-punktsbältet alltid användas och justeras noggrant.

Observera: Sätet är inte lämpligt för barn under 9 månader.



Steg 16:

Det genomskinliga regnskyddet är tillverkat för att skydda barnen från regn och damm. Normalt är regnskyddet upprullat. Om du behöver det, dra ner det genomskinliga skyddet och fäst plastkrokarna med öglan på framsidan av kapellet.



Steg 12:

Cykel: Ta bort muttern och brickan från axelns vänstra ände. Använd en skiftnyckel för att fästa kopplingen (A) med bakhjulets axel. Dra sedan åt muttern till det vridmoment som cykeltillverkaren rekommenderar.

Steg 13:

Skjut på kopplingsröret (B) över kopplingen (A) och fäst det med bygeln. Dra sedan säkerhetsremmen runt cykelramen och haka fast klämman igen.



Steg 15:

Det avtagbara solskyddet placeras i bakfickan tillsammans med släpvagnen. När det ska användas tar du bara ut det ur fickan och fäster det på båda sidor enligt bilden.

Dessutom har både kapellet och solskyddet kardborreband sydda på olika ställen för att justera solskyddsområdet, så att användarna kan göra justeringar efter faktiska behov.



Steg 17:

Innan du använder släpvagnen, sätt in säkerhetsflaggan genom tygfickan på vänster sida av karossen. Detta är mycket viktigt, eftersom släpvagnen lätt kan förbises i trafiken.

Montering av joggerset



Steg 18:

Montera fjäderstiftbulten på släpvagnen enligt bilden ovan.
(skruva in gängan till halvt läge)



Steg 19

För in framgaffeln på jogginghjulet i det främre sexkantiga monteringshålet och tryck framåt. Gaffeln låses automatiskt. Dra sedan åt fjäderstiftbulten.

Fälla ihop släpvagnen



Steg 20:

När du fäller ihop släpvagnen ska du först ta bort säkerhetsflaggan. Fäll sedan ihop handtaget till horisontellt läge och öppna bakrutans lock.



Steg 21

Skjut den blå knappen bakåt för att frigöra låsanordningen. Öppna sedan plastklämmorna (4 st.).



Steg 22

Dra det horisontella bakre röret framåt.



Steg 23

Tryck på båda sidornas ovansida för att fälla ihop släpvagnen.

Instruktioner för användning av säkerhetsbältet.

1. Dra åt parkeringsbromsen.
2. Öppna frontkåpan/frontkåporna och lossa alla bältesjusteringar.
3. Lås upp 5-punktsbältet från säkerhetslåset. (se nedan)
4. Sätt i barnet.
5. Placera grenremmen mellan barnets ben och justera den så att remöglan hamnar mitt på barnets nedre delen av bröstet.
6. Fäst axelremmarna och grenremmen. (Huvuddelen av 5-punktsbältets spänne är alltid fäst med grenremmen).
7. Fäst axelremmarna och grenremmarna och dra åt ordentligt.



VARNING!

Justera alltid axel- och grenremmarna så att de möts vid barnets nedre bröstorg. Att justera selen och spännen nära barnets hals kan orsaka allvarliga skador.

Instruktioner för användning av det andra låsspännet



Tryck på den grå knappen.



Sätt i den manliga delen från varje sida, en efter en.

ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR

1. Kontrollera regelbundet att alla viktiga komponenter, såsom dragkroksanslutning, ram, säkerhetsbälten, belysningsutrustning, däck och hjul etc. är i säkert skick. Kontrollera regelbundet att alla skruvförband är ordentligt åtdragna.
2. Använd alltid säkerhetssystemet/selen så snart barnet kan sitta utan stöd.
3. Innan varje åktur ska du kontrollera att den kopplade vagnen inte stör cykelns bromsar, pedaler eller styrning.
4. Kontrollera att barnvagnskroppen eller sittdelen är korrekt fastsatt före användning.
5. Installera inte en bilbarnstol eller någon annan sittanordning som inte är godkänd av tillverkaren inuti cykelkärnan.
6. Lämna aldrig barn utan uppsikt i eller omkring cykelkärnan.
7. Parkera inte släpvagnen nära ett dike eller en farlig väg.
8. Passagerarnas lägsta ålder är 9 månader och deras maximala längd är 105 cm.
9. Dragkroksbelastning: min. 0,1 kg, max. 6,0 kg.
10. Fäst aldrig släpvagnen till en racercykel eller terrängcykel, och fäst aldrig släpvagnen till en elcykel eller motorcykel med en hastighet över 24 km/h (ojämna vägar, kurvor: 8 km/h).
11. Föraren ska vara en vuxen person i god fysisk kondition. Dessutom ska föraren vara extra uppmärksam när han eller hon kör.
12. Barnen i släpvagnen ska alltid bära godkänd hjälm.
13. Gör inga modifieringar av släpvagnen.
14. Lägg inte något bredvid barnen när de sitter i släpvagnen, eftersom det kan utgöra en fara eller orsaka skador.
15. Se till att alla lås- och parkeringsanordningar är aktiverade och fungerar väl före användning.
16. För att undvika skador, se till att barnet hålls på avstånd när du faller ut och faller ihop produkten.
17. För att undvika skador, var mycket försiktig när du faller ihop och faller ut produkten.
18. Låt inte barnet leka med produkten.
19. Släpvagnen ska alltid vara täckt och stängd under körning för att förhindra att skräp kommer in.
20. När produkten används som barnvagn är den inte lämplig för löpning eller skridskoåkning.
21. Parkeringsbromsen måste alltid vara aktiverad när barn placeras i och tas ut ur vagnen.
22. Var uppmärksam på att släpvagnen påverkar cykelns bromssträcka negativt när den är kopplad.
23. All last som fästs på handtaget och/eller på sidorna av fordonet påverkar fordonets stabilitet och medför allvarlig risk.
24. Tillbehör som inte är godkända av tillverkaren får inte användas.
25. Kontrollera däcktrycket under montering och före varje åktur (maximalt däcktryck är 43 psi). Inspektera regelbundet och håll rent.
26. Håll dig borta från eld eller värmekällor när barn sitter i släpvagnen.
27. Låt inte barnens kroppar, kläder, skosnören eller leksaker komma i kontakt med rörliga delar.
28. En cykel med släpvagn kräver en bred svängradie. Sväng inte skarpt.

VIKTIGT



EN1888-2:2018+A1:2022

LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER SLÄPVAGNEN

Om tillverkarens anvisningar inte följs kan det leda till allvarliga skador eller dödsfall för passageraren/föraren.

Modellnummer: Sandhamn

Tillverkad för: Nordbutiker AB

Västra Stockholmsvägen 13, 76231 Rimbo

Testad enligt standarderna EN15918:2011+A2:2017 och EN1888-2:2018+A1:2022